

Instalacja w systemie Windows przy użyciu przewodu sieciowego:

1. Podłącz kabel zasilający do urządzenia i do uziemionego gniazda prądu przemiennego.
2. Włącz zasilanie urządzenia.
3. Podłącz kabel sieciowy do urządzenia oraz do rutera.
4. Po prawidłowym podłączeniu urządzenia do sieci, na wyświetlaczu drukarki pojawi się adres IP.
5. Zainstaluj sterowniki na komputerze, który jest podpięty do tej samej sieci co drukarka.
 - a. Sterowniki do modelu LaserJet PRO 400 (m401dne) znajdują się na stronie producenta: <https://support.hp.com/pl-pl/drivers/selfservice/hp-laserjet-pro-400-printer-m401-series/5096252/model/5307051>
 - b. W sekcji „Podstawowe sterowniki” pobieramy paczkę instalacyjną: „HP LaserJet Pro 400 M401dne Printer PCL6 Print Driver”. Po prawidłowym pobraniu sterowników, uruchom pakiet instalacyjny.
6. Po uruchomieniu pakietu instalacyjnego. Program automatycznie przejdzie kroki instalacyjne.
 - a. W kroku „Rodzaj połączenia” wybierz opcję: „Połączenie poprzez sieć przewodową” a następnie „Wyszukaj na podstawie adresu IP” (adres IP znajduje się na wyświetlaczu patrz pkt. 4)
 - b. Po znalezieniu urządzenia klikamy „Dalej”.
 - c. W podsumowaniu instalacji wybieramy interesujące nas opcje, a następnie klikamy „zakończ”.
7. Drukarka gotowa do użycia.

Instalacja w systemie Windows przy użyciu kabla USB:

1. Podłącz kabel zasilający do urządzenia i do uziemionego gniazda prądu przemiennego.
2. Włącz zasilanie urządzenia.
3. Zainstaluj sterowniki na komputerze:
 - a. Sterowniki do modelu LaserJet PRO 400 (m401dne) znajdują się na stronie producenta: <https://support.hp.com/pl-pl/drivers/selfservice/hp-laserjet-pro-400-printer-m401-series/5096252/model/5307051>
 - b. W sekcji „Podstawowe sterowniki” pobieramy paczkę instalacyjną: „HP LaserJet Pro 400 M401dne Printer PCL6 Print Driver”. Po prawidłowym pobraniu sterowników, uruchom pakiet instalacyjny.
4. Po uruchomieniu pakietu instalacyjnego. Program automatycznie przejdzie kroki instalacyjne.
 - a. W kroku „Rodzaj połączenia” wybierz opcję: „Bezpośrednio podłączony do tego komputera kablem USB”
 - b. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalatora
 - c. W podsumowaniu instalacji wybieramy interesujące nas opcje a następnie klikamy „zakończ”.
5. Drukarka gotowa do użycia.