

## Instalacja w systemie Windows przy użyciu przewodu sieciowego:

1. Podłącz kabel zasilający do urządzenia i do uziemionego gniazda prądu przemiennego.
2. Włącz zasilanie urządzenia.
3. Podłącz kabel sieciowy do urządzenia oraz do rutera.
4. Po prawidłowym podłączeniu urządzenia do sieci, zostanie przypisany adres IP do urządzenia, które wyświetlisz klikając na wyświetlaczu urządzenia ikonę „domek” a następnie ikonę „sieć”, która znajduje się na 4 miejscu od lewej strony. Adres IP wyświetli się w nagłówku „IPv4”
5. Zainstaluj sterowniki na komputerze, który jest podpięty do tej samej sieci co drukarka.
  - a. Sterowniki do modelu LaserJet M425dw znajdują się na stronie producenta: <https://support.hp.com/pl-pl/drivers/selfservice/hp-laserjet-pro-400-mfp-m425/5096243>
  - b. W sekcji „Podstawowe sterowniki” pobieramy paczkę instalacyjną: „HP LaserJet Pro 400 MFP M425 Printer Series PCL6 Driver with Installer”.
  - c. Po prawidłowym pobraniu sterowników, uruchom pakiet instalacyjny.
6. Po uruchomieniu pakietu instalacyjnego. Program automatycznie przejdzie kroki instalacyjne.
  - a. W kroku „Rodzaj połączenia” wybierz opcję: „Połączenie poprzez sieć przewodową” a następnie „Wyszukaj na podstawie adresu IP” (adres IP znajduje się na wyświetlaczu patrz pkt. 4)
  - b. Po znalezieniu urządzenia klikamy „Dalej”.
  - c. W podsumowaniu instalacji wybieramy interesujące nas opcje, a następnie klikamy „zakończ”.
7. Drukarka gotowa do użycia.

## Instalacja w systemie Windows przy użyciu kabla USB:

1. Podłącz kabel zasilający do urządzenia i do uziemionego gniazda prądu przemiennego.
2. Włącz zasilanie urządzenia.
3. Zainstaluj sterowniki na komputerze:
  - a. Sterowniki do modelu LaserJet M425dw znajdują się na stronie producenta: <https://support.hp.com/pl-pl/drivers/selfservice/hp-laserjet-pro-400-mfp-m425/5096243>
  - b. W sekcji „Podstawowe sterowniki” pobieramy paczkę instalacyjną: „HP LaserJet Pro 400 MFP M425 Printer Series PCL6 Driver with Installer”. Po prawidłowym pobraniu sterowników, uruchom pakiet instalacyjny.
4. Po uruchomieniu pakietu instalacyjnego. Program automatycznie przejdzie kroki instalacyjne.
  - a. W kroku „Rodzaj połączenia” wybierz opcję: „Bezpośrednio podłączony do tego komputera kablem USB”
  - b. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalatora
  - c. W podsumowaniu instalacji wybieramy interesujące nas opcje a następnie klikamy „zakończ”.
5. Drukarka gotowa do użycia.