



Jak sprawdzić stan licznika kopii w modelu Konica Minolta bizhub C224 / 284 / 364 / 454 / 554 / 654 / 754

1. Na panelu przechodzimy do menu głównego "Home" 
2. Naciskamy "Licznik"



3. Po lewej stronie wyświetla nam się aktualny stan licznika naszej kserokopiarki.



Numer seryjny : A5C1021021817

	Całkowita ilość	Duży format	Razem (Kopia i Druk)
Czarno-biały	111368	361	192122
Peł. kolor	17963	352	147492
Jeden kolor	0	0	-----
2 kolory	0	0	33
Całkowita ilość	129331	713	-----

Wyświetl klawiaturę

Licznik kopii

Licznik kopii

Całkowita ilość 342480

Czarno-biały 194955

Kolor 147525


Lista wydruków

Info. o Eco

18/02/2019 13:31

Zamknij

4. Aktualny stan licznika możemy również wydrukować, w tym celu przechodzimy do "Lista wydruków"



5. 1 - Wybieramy opcję druku dwustronnego

2 - Wybieramy podajnik z którego maszyna ma skorzystać

3 - Naciskamy Start



Kserokopiarka wydrukuje nam stan liczników w formie papierowej.